




Vejledning om vedligeholdelse af vinduer og udvendige døre

1. [Generel info om vinduer og udvendige døre i boligen](#)
 2. [Børnesikring på vinduerne](#)
 3. [Udvendige døre](#)
 4. [Rengøring og smøring af bevægelige dele](#)
-

1. Generel info om vinduer og udvendige døre

I din bolig er vinduerne og de udvendige døre af træ/aluminium-produkter, hhv. højre og venstre gående. Vinduerne bevæger sig i glideskinner monteret på over- og underkarm.



Ved ca. 85° åbning dannes der i hængselsside en "pudsespalte", hvor man kan stikke hånden ud og pudse vinduets udvendige side. De sidehængte vinduer er udadgående. Rammen betjenes med et greb i sideramme, og i lukket tilstand vender grebet nedad.

2. Børnesikring på vinduerne



Vinduet er udstyret med en børnesikring der begrænser åbning af vinduet til ca. 5cm.

Ved løft i beslaget kan vinduet frit åbnes til den ønskede åbning.

3. Udvendige døre



Betjening af døre

For at åbne døren skal grebet drejes til vandret position. For at fiksere grebet skal det drejes nedad igen.

Boliger med Franks altan, åbner døren indad.



4. Rengøring og smøring af bevægelige dele


Rengøring



Afhængig af orientering og placering vil der ske tilsmudsning af ramme- og karmflader. Rengøring bør foretages med passende mellemrum, f.eks. i forbindelse med rudepudsning. Her afvaskes ramme- og karmflader med vand tilsat svage vaskemidler. Rengøring foretages med blød svamp, og der aftørres med blød klud.

Husk yderligere

- Skurepulver og lignende midler med slibeeffekt bør undgås.
 - Fedtpletter, skosvæte og lignende tørres af med kunststof cleaner.
 - o Stærkere opløsningsmidler med indhold af sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak må ikke anvendes.
 - Overfladen skal tørres af efter endt rengøring.
 - Garantien bortfalder ved anvendelse af tape og klistermærker på overfladen.
-



Smøring af bevægelige dele

Minimum en gang årligt foretages smøring af alle bevægelige dele ved hængsler og lukke-låsebeslag.

Se billedillustrationerne til venstre.

Se endvidere vejledning fra Velfac "vedligeholdelses" for korrekt smøring, justering og vedligehold efter følgende link:

<http://velfac.dk/Kundesupport/Vejledninger/Vedligehold/>

